


地区区分図(坂戸インターチェンジ地区)

凡 例		
用途地域	建蔽率 (%)	容積率 (%)
工業地域	60	200

200
60
上段：容積率
下段：建蔽率

凡 例	
-----	地区区分線



1 : 2,500

